




Oběhové čerpadlo 40 – NTT -48 – 11 - LM PREMIUM náhradní díly				
Pozice	Název	Číslo skladové položky	Číslo výkresu	ks
101	TĚLESO ČERPADLA		20-5V 807 027	1
132	MEZISTĚNA		20-5V 546 388	1
230	OBĚŽNÉ KOLO		20-4V 732 927	1
314	OPĚRNÝ KROUŽEK		20-5V 115 332	1
400	TĚSNIČÍ KROUŽEK 16x24x2	20-278 431 220 036 0		1
412	TĚSNIČÍ KROUŽEK 105x3	20-273 111 014 495 0		1
502	TĚSNIČÍ KRUH	20-323 000 115 549 0	20-5V 115 549	1
504	DILATAČNÍ KROUŽEK	20-273 111 115 700 0		1
545.1	PŘEDNÍ LOŽISKOVÉ POUZDRO	20-344 413 136 360 0	20-5V 537 839	1
545.2	ZADNÍ LOŽISKOVÉ POUZDRO	20-344 412 325 353 0	20-5V 527 672	1
550.1	PODLOŽKA 6,4	20-311 836 010 060 0		1
811	PLÁŠŤ MOTORU		20-5V 808 569	1
813	STATOR	20-359 422 315 130 8		1
	KONDENZÁTOR	20-371 999 999 007 0		1
817	ODDĚLOVACÍ VLOŽKA		20 -4V 547 709	1
818	ROTOR	20-359 422 315 130 2	20-3V 732 531	1
833.1	TĚLESO SVORKOVNICE	20-321 811 809 482 0		1
833.2	VÍKO SVORKOVNICE	20-321 811 809 483 0		1
833.3	KRYT KONDENZÁTORU - ÚPRAVA	20-321 811 732 819 0	20-5V 732 819/2A	1
838.1	PŘEPÍNAČ	20-345 355 462 615 0		1
838.2	KRYT PŘEPÍNAČE	20-321 811 546 356 0		1
838.3	UPEVNĚVACÍ SPONA - RÁMEČEK	20-345 391 500 220 0		1
900.1	ŠROUB M6x12	20-311 816 310 612 0		1
902.1	ŠROUB 3,9x13	20-311 112 323 913 9		4
902.2	ŠROUB 3,9x16	20-311 112 323 916 9		4
903	ZÁTKA M16x1,5	20-931 503 161 500 0		1
914	ŠROUB M6x30	20-311 113 430 630 0		4
932	PODLOŽKA 6	20-311 131 400 061 9		1
940	PÁSEK UPÍNACÍ		20-5V 525 290	1



Sigma 1868, spol. s r. o.
Jana Sigmunda 79
783 50 Lutín

Tel.: 585 651 337
Fax.: 585 651 339
www.sigma1868.cz